

**Zasady przeprowadzania dezynfekcji  
STUDNI, ZBIORNIKÓW, SIECI WODOCIĄGOWEJ  
INSTALACJI HYDROFOROWEJ, BASENÓW KĄPIELOWYCH**

**JASOL SOLID TABLETKI CHLOROWE**

**Pełne spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze**

PRZY ZETKNIĘCIU TABLETKI Z WODĄ NIEWYCZUWALNY ZAPACH CHLORU

Preparat posiada ATEST Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny **HK/W/0618/01/2010** z dnia 14 września 2010 r. ważny do 14 września 2015r. - przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w basenach kąpielowych, zgodny z nowymi wymogami Unii Europejskiej (poprzedni ATEST PZH HK/W/0670/01/2005 z dnia 25.10.2005r. ważny do 25.05.2010 r.).

Preparat posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym

- **Decyzja Ministra Zdrowia Nr 0611/04 dotyczy:**

- wody przeznaczonej do spożycia
- wody w basenach kąpielowych
- powierzchni w placówkach służby zdrowia
- powierzchni mających kontakt z żywnością
- higienie weterynaryjnej

oraz kartę charakterystyki zgodną z wymogami przepisów rozporządzenia

**ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.** zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (**REACH**)

**Sposób użycia tabletek w skażonych bakteriologicznie studniach,  
zbiornikach, m.in. bakterią COLI itp..**

- **do skażonej studni wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m<sup>3</sup> wody (zaleca się również PRZEPLUKANIE całej instalacji HYDROFOROWEJ)**
- po upływie **24 godzin** ponownie wodę ze studni wypompować.
- napełnić ponownie studnie wodą.
- po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

**Sposób użycia tabletek PROFILAKTYCZNIE**

- bezpośrednio do studni **2 tabletki na 1 m<sup>3</sup> RAZ W TYGODNIU**

**Należy pamiętać że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń  
chemicznych w wodzie!**

**Pomiar zawartości chloru mierzyć metodą jodometryczną lub fotometryczną.**

## 1. Uzdatnianie wody w skażonych studniach kopanych w warunkach ekstremalnych np. POWÓDŹ, ZALANIE STUDNI - WODY POWIERZCHNIOWE, PODSKÓRNE

### Przed przystąpieniem do dezynfekcji studni, należy:

- wypompować z niej wodę, wybrać szlam i kilkudziesięciocentymetrową warstwę dna studni (poniżej szlamu).
- wypełnić dno studni około 10 centymetrową warstwą czystego piasku lub żwiru, oczyścić i zdezynfekować cembrowinę oraz urządzenia do czerpania wody **roztworem 1,08 % - 2 tabletki na 0,5 l wody** oraz zabetonować ubytki i szpary.
- napełnić ponownie studnie wodą.

### Sposób użycia tabletek PRZY SKAŻONEJ BAKTERIOLOGICZNIE WODZIE m.in. bakterią coli itp..

- do skażonej studni wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m<sup>3</sup> wody, np. przy studni 3 m<sup>3</sup> – tj. 60 tabletek
- po upływie 24 godzin ponownie wodę ze studni wypompować.
- napełnić ponownie studnie wodą.
- po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

### Należy pamiętać że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych w wodzie!

## 2. Dezynfekcja basenów kąpielowych

- 2 tabletki na 1 m<sup>3</sup> tygodniowo ( dla ochrony sprzętu rozpuścić najpierw tabletki w osobnym naczyniu i roztwór wlać do basenu)
- tabletki niszczy glony, nie alkalizuje wody

### Zasady bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych.

Ponieważ chlor jest środkiem niebezpiecznym, przy dezynfekcji należy zachować szczególne środki ostrożności:

- używać rękawic, chronić oczy i układ oddechowy,
- chronić przed dziećmi.
- dobrze wentylować zamknięte pomieszczenia.
- przechowywać w suchym miejscu.
- w razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Przed zabiegiem dezynfekcji zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu na stronie internetowej [www.jasol.pl](http://www.jasol.pl)

### OKRES WAŻNOŚCI PREPARATU 3 LATA, PO OTWARCIU 12 M- CY.

#### Dostępne opakowania:

1 kg – 320 tabletek

150 g – 48 tabletek

#### IMPORTER informacja o produkcji

BH - W.B. Wrocław 53-135, ul. Januszowicka 11 D /5

[www.jasol.pl](http://www.jasol.pl) tel. 71/ 367-21-92